
Lập trình 8051 (89S51/52)

HelloWorld



ORG 000

AGAIN:

SETB P1.0

ACALL DELAY

CLR P1.0

ACALL DELAY

SJMP AGAIN

DELAY:

MOV R1,#255

LOOP1:

MOV R2,#255

L00P2:

MOV R3,#2

LOOP3:

DJNZ R3,LOOP3

DJNZ R2,LOOP2

DJNZ R1,LOOP1


RET

END

VD2: LED + button

- Thiết kế + lập trình mạch
 - 1 nút bấm nối với P1.0 và 8 đèn LED nối với P0
 - Khi bấm nút thì đèn sáng luân phiên 4 chẵn 4 lẻ, nhả nút thì ngừng hoạt động

Sơ đồ mạch




Code


```
#include<reg51.h>
void delay(int);
sbit btn = P1^0;
int main(void)
    char ch = 0x55;
    P0 = 0x00;
    while(1)
        btn = 1;
        if (btn == 0)
            P0 = ch;
            ch = \sim ch;
            delay(30000);
```

```
void delay(int a)
{
   int i;
   for(i=0;i<a;i++);
}</pre>
```

Sử dụng Keil C51



7-seg LED



Code

```
void Display(char ch)
    switch(ch)
          case '0':
                        P0 = \sim 0x3F;
                                        break;
          case '1':
                        P0 = ~0x06;
                                        break;
          case '2':
                      P0 = \sim 0x5B;
                                        break;
                '3':
                      P0 = \sim 0x4F;
                                        break;
          case
          case '4':
                        P0 = ~0x66;
                                        break;
          case
                      P0 = \sim 0 \times 6D;
                                        break;
                      P0 = \sim 0 \times 7D;
          case '6':
                                        break;
                '7':
                      P0 = \sim 0 \times 07;
                                        break;
          case
                      P0 = \sim 0 \times 7F;
          case '8':
                                        break;
          case '9':
                      P0 = \sim 0 \times 6F;
                                        break;
          default: P2 = 0x3F; break;
```

```
int main(void)
    char ch = '0';
    while(1)
         Display(ch);
         delay(30000);
         ch++;
         if (ch==0x3A)
             ch = '0';
```

Lập trình ngắt

• 89S52 có 6 nguồn ngắt: 2 ngắt ngoài, 3 ngắt của timer, 1 ngắt của UART

(MSB)		(LSB)							
	EA	_	ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	
Enable Bit = 1 enables the interrupt.									
Enal	Enable Bit = 0 disables the interrupt.								

Symbol	Position	Function		
EA	IE.7	Disables all interrupts. If EA = 0, no interrupt is acknowledged. If EA = 1, each interrupt source is individually enabled or disabled by setting or clearing its enable		
_	IE.6	Reserved.		
ET2	IE.5	Timer 2 interrupt enable bit.		
ES	IE.4	Serial Port interrupt enable bit.		
ET1	IE.3	Timer 1 interrupt enable bit.		
EX1	IE.2	External interrupt 1 enable bit.		
ET0	IE.1	Timer 0 interrupt enable bit.		
EX0	IE.0	External interrupt 0 enable bit.		
User software should never write 1s to reserved bits, because they may be used in future AT89 products.				

Keil C51 interrupt number

No.	Source	Address
0	EXTERNAL INT O	0003h
1	TIMER/COUNTER 0	000Bh
2	EXTERNAL INT 1	0013h
3	TIMER/COUNTER 1	001Bh
4	SERIAL PORT	0023h
5	TIMER/COUNTER 2 (8052)	002Bh

Lập trình ngắt với Keil 8051

```
void main()
                                    void EX0_ISR() interrupt 0
      init();
void init()
      EA=1;
      EX0=1;
```


Ví dụ: Ngắt ngoài

- Viết chương trình
- Hiển thị số trên bảng LED 7 thanh
- Xử lý ngắt ngoài 0 và 1 để tăng/giảm giá trị trên bảng LED


Timer/counter

- 80x51: timer 0 + timer 1
- 80x52: timer 0 + timer 1 + timer 2
- Chức năng:
 - Đếm sự kiện (counter): đếm số xung trên 1 chân chip
 - Capture mode: đếm số xung + giữ giá trị đếm khi có sự kiện trên chân T2EX
 - Định thời (timer): gây ngắt sau một khoảng thời gian lập trình được. Timer 1 còn được dùng tạo xung cho mạch UART.

Sơ đồ hoạt động: Mode 1 (16 bit)



Sơ đồ hoạt động: Mode 2 (8 bit auto-reload)



Ví dụ:

```
#include "reg51.h"
void main()
                            // timer
    TMOD = 0x01;
0 to 16-bit mode
    TH0 = timer0_high_byte; // set
timer 0 high byte
    TL0 = timer0 low byte; // set
timer 0 low byte
    ET0 = 1;
                              //
enable timer 0 interrupt
    EA = 1;
enable global interrupt flag
   TR0 = 1;
timer 0 run
```

```
void timer0 ISR (void) interrupt 1
       // stop timer
                            // timer 0 off
    TR0 = 0;
       // event processing here
       // continue timer
    TH0 = timer0 high byte; // reload timer 0
high byte
    TL0 = timer0_low_byte; // reload timer 0
low byte
    TR0 = 1;
                            // timer 0 run
```

UART: vào ra nối tiếp không đồng bộ

- Có 4 chế độ hoạt động
- Thường dùng Mode 1:
 - 8 bit dữ liệu,
 - Không có parity,
 - Baud rate lập trình được,
 - Dùng timer 1 (mặc định), hoặc timer 2
 - Dùng bộ tạo baud rate có sẵn (cho chip Atmel)
- Tính toán giá trị baud rate

http://www.keil.com/products/c51/baudrate.asp

UART

```
#include "reg51.h"
char uart_data;
void main (void)
                   /* uart in mode 1 (8 bit), REN=1 */
  SCON = 0x50;
 TMOD = TMOD | 0x20; /* Timer 1 in mode 2 */
                     /* 9600 Bds at 11.0592MHz */
 TH1 = 0xFD;
                   /* 9600 Bds at 11.0592MHz */
 TL1 = 0xFD;
                   /* Enable serial interrupt*/
 ES = 1;
                   /* Enable global interrupt */
 EA = 1;
 TR1 = 1;
                   /* Timer 1 run */
                   /* endless */
 while(1);
```

```
void serial IT(void) interrupt 4
 if (RI == 1)
   RI = 0; /* prepare for next reception */
                        /* Read receive data */
   uart_data = SBUF;
   SBUF = uart_data;  /* Send back same data on uart*/
 else
                /* if emission occur */
   TI = 0;
```